FERRITE

FE_150_250

· UTILISATION



Vous rencontrez un phénomène de parasite avec votre autoradio lors de l'allumage de votre moniteur.
Dans certains cas le moniteur peut émettre des rayonnements non essentiels qui peuvent
perturber la réception de la radio en FM, lors de la réception d'émetteurs «faibles» (environnement en campagne loin des émetteurs).
Vous pouvez atténuer le problème en posant une «ferrite» référence FE_150_250.
Celle-ci a pour objectif de réduire considérablement une onde émise par le câble et transmis sur le faisceau.

· INSTALLATION



1. Dégager le câble d'alimentation du moniteur



2. Positionner le câble sur la ferrite au plus près du moniteur



3. Faire une boucle avec le câble pour le repasser dans la ferrite



4. Refermer la ferrite

· ATTENTION



Vous aurez besoin d'une seule ferrite pour les moniteurs M7/M9
Vous aurez besoin de deux ferrites pour les moniteurs MS7/MS9 - M7P4/M9P4 (une ferrite par câble)

v3-032019

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE - Tél. +33 (0)3.27.94.44.44 - Fax. +33 (0)3 27 94 44 45
Email : contact@ams-diffusion.fr - www.ams-diffusion.com RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382