FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-BNC-F-MC

CÂBLE ADAPTATEUR BNC FEMELLE

VICAM-AMS-BNC-F-MC

CONNECTEZ **FACILEMENT UNE CAMÉRA D'ORIGINE** À **UN MONITEUR AMS**



CAMÉRA D'ORIGINE
(munie d'un connecteur BNC)



CÂBLE ADAPTATEUR

VICAM-AMS-BNC-F-MC



MONITEUR AMS

AMS SOLTECH - Rue des Molettes - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

SAFETY & COMFORT

FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-BNC-F-MC


CÂBLE ADAPTATEUR BNC FEMELLE

VICAM-AMS-BNC-F-MC

CONNEXION

CONNECTEZ LE CÂBLE ADAPTATEUR BNC FEMELLE SUR LE FAISCEAU D'ORIGINE DE LA CAMÉRA

Branchez simplement le connecteur existant sur la caméra au câble adaptateur BNC-F -MC !



Câble adaptateur BNC-F-MC

Faisceau d'origine de la caméra

CONNECTEUR

- Connecteur BNC femelle
- Longueur : 500 mm
- Compatible avec votre caméra d'origine munie d'une sortie BNC



DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • FR

AMS SOLTECH - Rue des Molettes - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

SAFETY & COMFORT

CÂBLE ADAPTATEUR BNC FEMELLE

VICAM-AMS-BNC-F-MC

FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-BNC-F-MC

TESTS

Testez votre matériel :

> Positionnez vos appareils au niveau des emplacement souhaités.
> Raccordez les appareils sans brancher définitivement les connexions.
> Allumez le système.
> Testez le fonctionnement des composants ensemble.
> Réglez la ou les caméras afin d'obtenir la vision souhaitée (angle de vision).
> Si le fonctionnement du système vous satisfait, posez définitivement les appareils et les connexions.

RACCORDEMENTS DÉFINITIFS

Lors de l'installation des raccordements électriques :

> Evitez de fixer les câbles sur des éléments en mouvement (ex : colonne de direction, crémaillère, poulie…)
> Isolez toutes les connexions et tous les raccords à l'eau et à la poussière.
> Protégez les câbles contre toute contrainte mécanique en les fixant.

Veillez à ce que vos raccordements :

> Ne soient ni pliés, ni tordus. En cas de surplus de câble, ne pas en rouler le câble en bobine, réaliser un serpentin.
> Ne frottent pas contre des arêtes métalliques.
> Ne soient pas placés dans des passages à arêtes vives sans protection (utilisez un passe câble ou une presse étoupes).



2 YEARS Garantie

SAV Formulaire en ligne

Une question ? Contactez-nous : contact@ams-diffusion.com

AMS SOLTECH - Rue des Molettes - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022