AMS
SAFETY, COMFORT & EFFICIENCY

FICHE TECHNIQUE

CAMERA DE SURVEILLANCE FIXE *by* AMS

VICAM-AMS-CAM-S



CORPS & SUPPORT EN ACIER

Découvrez **la robustesse** redéfinie de notre Caméra de Surveillance en acier, l'option idéale pour **une sécurité sans compromis !**



CARACTÉRISTIQUES :

- **Résolution :** 1080P (1920*1080)
- **Zoom :** Zoom 4X
- **Indice d'étanchéité :** IP66
- **Détecteur de mouvement**
- **Vision nocturne :** jusqu'à 30m
- **Audio bidirectionnel**
- **Stockage :** Carte SD incluse de 64Go
- **Normes WIFI :** B/G/N



VISUALISATION SUR SMARTPHONE

Accédez à la visualisation en temps réel de votre caméra directement depuis votre smartphone.



SÉCURITÉ ET SUIVI EFFICACES

Assurez le suivi et la sécurité de votre exploitation de manière efficace grâce à cette caméra de surveillance.



NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Restez informé et réagissez rapidement face à toute intrusion ou événement inattendu capté par la caméra.

AMS Soltech - 8 Rue Des Molettes - ZA du Chevalement - 59 286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00043 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022
www. ams-soltech.com - Tél : +33(0)3 27 94 44 44 - contact@ams-soltech.com




SAFETY, COMFORT & EFFICIENCY

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Notre guide assure une **mise en place efficace** pour que vous puissiez profiter rapidement de la **sécurité accrue offerte par notre caméra.**

Suivez attentivement les instructions en suivant ce QR CODE pour assurer une installation correcte et optimiser les performances de la caméra.



1. La caméra surveille vos animaux, vos installations ou vos machines et prévient en cas d'intrusion.
2. La caméra est alimentée par l'adaptateur secteur.
3. En connectant la caméra au routeur, accédez à la vidéo en temps réel via l'application mobile ou l'ordinateur.



VICAM-AMS-ANT-SLP

Jusqu'à 1000m de portée grâce à notre antenne AMS*!

*non incluse



1. POSITIONNEMENT

Pour une détection optimale, installez la caméra à un angle minimum de 10 degrés et à une distance de 2 à 10 mètres de la zone à surveiller, garantissant une visualisation optimale de 2 à 10 mètres.



2. FIXATION SUR UN MUR

Fixez la caméra au mur, branchez le câble d'alimentation d'abord, notez l'angle des vis et utilisez des chevilles si nécessaire.



3. EVITER LES PERTURBATIONS

Ne pas installer la caméra face à une lumière vive, maintenez 16 mètres de distance des véhicules en mouvement, évitez les vents forts, gardez 1m de distance des appareils sans fil pour éviter les interférences.



4. CONFIGURATION

Vissez l'antenne et ouvrez l'application. Ajoutez la caméra, scannez le QR code, sélectionnez «Connecter au Wi-Fi». Scanner le QR CODE et suivez les indications.